Radio receptor controlado con cristales
(120-0244) Spanish Translation Faxback Doc. # 47287

MANUAL DEL PROPIETARIO
S¡rvase leerlo antes de usar este equipo.

INSTALACION DE LAS BATERIAS

Ser necesario instalar una bater¡a de 9 voltios para energizar este radio receptor. Siga los siguientes pasos para instalar la bater¡a.

1. Extraiga la cubierta del compartimento para la bater¡a, ejerciendo presi¢n sobre la misma y desliz ndola en la direcci¢n se¤alada por la flecha.

2. Conecte una bater¡a de 9 voltios en el conector y col¢quela en el interior del compartimento.

3. Reinstale la cubierta del compartimento para la bater¡a.

Cuidado: Extraiga la bater¡a si usted ha planeado no utilizar el radio receptor durante el transcurso de una semana o m s. Las bater¡as debilitadas o agotadas pueden filtrar sus componentes qu¡micos y da¤ar los circuitos del radio receptor.

OPERACION

Siga estos pasos para operar el radio receptor.

1. Extienda la antena telesc¢pica a su m xima longitud. No intente doblar o inclinar la antena.

2. Gire el control del volumen hacia la derecha hasta que se encienda el radio.

3. Establezca la frecuencia en la posici¢n que resulte m s conveniente para escuchar las transmisiones (A, B, C).

4. Ajuste el control de volumen a un nivel c¢modo.

Nota: Si la se¤al se interrumpe o contiene mucho ruido, mueva el radio receptor hacia los lados hasta que se obtenga la mejor recepci¢n posible. Si a£n as¡ no est clara, intente colocar el radio en las cercan¡as de una ventana y alejado de cualquier muro.

5. Para apagar el radio receptor, gire el control de volumen hacia la izquierda hasta que el radio se apague.

ESPECIFICACIONES

Cobertura de frecuencia	
Canal A	162.400 Mhz
Canal B	162.475 Mhz
Canal C	162.550 Mhz
Potencia de salida	280 mW (m x)

Energ¡a requerida	Una bater¡a 9 voltios
Antena	Telesc¢pica
Dimensiones	11 x 66 x 22 mm
Peso	125 gms